

* standardní hodnota na vstupu OTEVŘÍT na Dip. 1-2 s možností úpravy na KONCOVÝ SPÍNAČ OTEVŘÍT, kontakt N.C

** standardní hodnota na vstupu ZAVŘÍT na Dip. 1-2 s možností úpravy na KONCOVÝ SPÍNAČ ZAVŘÍT, kontakt N.C

*** standardní hodnota na vstupu STOP na Dip. 3-4 s možností úpravy na ÚSEK MĚRNÉHO ODPORU, odpor 8,2k.

Popis zapojení jednotky GE UNI EASY

- 1 – Opletení antény
 - 2 – Anténa
 - 3 – Ovládací jednotka
 - 4 – Ovládání OTEVÍRÁNÍ (s možností úpravy na KONCOVÝ SPÍNAČ OTEVŘÍT na Dip 1-2)
 - 5 – Ovládání ZAVÍRÁNÍ (s možností úpravy na KONCOVÝ SPÍNAČ ZAVŘÍT na Dip 1-2)
 - 6 – Ovládání KROK-KROK
 - 7 – Vstup FOTO
 - 8 – Vstup STOP (s možností úpravy na ÚSEK MĚRNÉHO ODPORU na Dip 3-4)
 - 9 - +24 VDC Napájení fotobuněk (Max 50 mA)
 - 10 - -24 VDC Napájení fotobuněk
 - 11 – Otevření motoru
 - 12 – Společný kontakt motoru
 - 13 – Zavření motoru
 - 14 – Blikač 230 Vac
 - 15 – Blikač 230 Vac
 - 16 – Přívodní vedení 230 Vac L2
 - 17 – Přívodní fáze 230 Vac L1
- Tlačítko P1 = nastavení pracovní doby a dráhy.
Tlačítko P2 = nastavení dálkového ovládání.

Dip 1 = Off Dip 2 = Off Aktivace vstupů 4-5 ROZEPNE SEPNE (OTEVŘE ZAVŘE), vstup 6 PP otevře-stop-zavře-stop

Dip 1 = On Dip 2 = Off Aktivace vstupů 4-5 Koncový spínač N.C., vstup 6 PP otevře-stop

Dip 1 = Off Dip 2 = On Aktivace vstupů 4-5 Koncový spínač N.C., vstup 6 PP otevře-stop-zavře-stop

Dip 1 = On Dip 2 = On Aktivace vstupů 4-5 Koncový spínač N.C., vstup 6 PP otevře – domovní funkce

Dip 3 = Off Dip 4 = Off Vstup 8 STOP N.C.

Dip 3 = Off Dip 4 = Off.....

Dip 3 = Off Dip 4 = On Vstup 8 úsek měrného odporu 8,2K (při zavírání bez inverzního pohybu)

Dip 3 = On Dip 4 = On Vstup 8 úsek měrného odporu 8,2K (při sepnutí bez inverzního pohybu)

Naprogramování časů

Celkový reset pracovních časů

Stiskněte tlačítko P1 na dobu 5" – tedy po dobu blikání obou koncových spínačů L1 a L2. Uvolněte a poté opětovně stiskněte P1 na 3" pro vymazání parametrů, uložených do paměti.

Ukládání pracovních časů do paměti bez elektronických koncových spínačů

Nastavte trvalé ovládání KROK-KROK na vstupu svorkovnice nebo prostřednictvím dálkového ovládání (které bylo v předchozí fázi uloženo do paměti). Mechanismus bude uveden do režimu zavírání, led dioda L2 bude blikat.

Po celkovém zavření mechanismu je možno uvolnit ovládání a pomocí tlačítka P1 a potvrdit uložení nastavení koncového spínače pro zavírání do paměti systému – uložení do paměti je signalizováno trvalým rozsvícením led diody L2.

Prostřednictvím následujícího ovládání KROK-KROK zahájí mechanismus fázi otevírání – tato fáze je signalizována blikáním led diody L1 (uložení pracovní doby do paměti systému). Posuv mechanismu je možno zastavit a stisknutím tlačítka P1 je možno potvrdit uložení koncového spínače otevírání do paměti, což je signalizováno trvalým rozsvícením led diody L1.

Ukládání pracovních časů do paměti bez elektronických koncových spínačů

Nastavte trvalé ovládání KROK-KROK na vstupu svorkovnice nebo prostřednictvím dálkového ovládání (které bylo v předchozí fázi uloženo do paměti). Mechanismus bude uveden do režimu zavírání, led dioda L2 bude blikat. Jakmile dojde k aktivaci koncového spínače zavírání, automatismus se zastaví a led dioda L2 se trvale rozsvítí.

Prostřednictvím následujícího ovládání KROK-KROK zahájí mechanismus fázi otevírání – tato fáze je signalizována blikáním led diody L1 (uložení pracovní doby do paměti systému). Jakmile mechanismus dojde na koncový spínač otevírání, led dioda L1 se rozsvítí trvale.

Aktivace automatického opětovného zavírání

Při zastaveném motoru stiskněte na dobu 1“ tlačítko P1, led dioda LR bude signalizovat stav uložení nastavení do paměti - následně stiskněte P1 pro zahájení cyklu volby.

- 1) 1 pomalé zablikání automatického zavírání vyřazeno.
- 2) 1 rychlé zablikání a aktivace pauzy zavírání 15“
- 3) 2 rychlé zablikání a aktivace pauzy zavírání 30“
- 4) 3 rychlá zablikání a aktivace pauzy zavírání 60“
- 5) 4 rychlá zablikání a aktivace pauzy zavírání 120“

Pro výstup a potvrzení volby stiskněte tlačítko P2.

Ukládání dálkového ovládání do paměti

Celkový reset paměti dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko P2 na dobu 5“ – rozsvítí se led dioda LR. Po zhasnutí led diody uvolněte a znovu stiskněte na krátký okamžik P2 (max 3“) – dojde k vymazání všech dálkových ovladačů, pokud je ovšem stisknuto tlačítko jednoho ovladače, dojde k vymazání pouze samotného vysílače.

Uložení vysílačů do paměti

Stiskněte na dobu 1“ tlačítko P2, led dioda LR bude indikovat stav systému. Následně stiskněte P2 pro uložení cyklu do paměti.

- 1) 1 zablikání ukládání dálkového ovladače KROK-KROK do paměti
- 2) 2 zablikání ukládání dálkového ovladače OTEVÍRÁNÍ do paměti
- 3) 3 zablikání ukládání dálkového ovladače ZAVÍRÁNÍ do paměti
- 4) 4 zablikání ukládání dálkového ovladače STOP do paměti

Pro výstup a potvrzení volby stiskněte tlačítko P1.

POZN.: každé jednotlivé tlačítko dálkového ovládání může plnit odlišnou funkci, například:

Tlačítko 1 = Funkce KROK-KROK

Tlačítko 2= Funkce STOP

Tlačítko 3 = Funkce OTEVÍRÁNÍ

Tlačítko 4 = Funkce ZAVÍRÁNÍ

Ukládání do paměti vysílačů prostřednictvím rádiových vln

Pro automatické nastavení nového dálkového ovladače prostřednictvím rádiových vln stiskněte na 10“ tlačítko vysílače, který byl již uložen do paměti, po jeho uvolnění stiskněte tlačítko nového vysílače, vyčkejte několik sekund a ověřte funkčnost.

Opakujte tento postup u jednotlivých tlačítek, které si přejete uložit do paměti.